



Návod mosfet BURST

A) Připojení

1. Připojte zařízení ke zbrani
2. Připojte zařízení k akumulátoru

B) Ovládání

1. Přepnout přepínač střelby [Safe / Semi / Auto] na "Auto"
2. Stiskem spouště dojde k výstřelu (výchozí nastavení = 3 ranná dávka)
3. Uvolnit spoušť

Auto

1. Stisknout spoušť a držet, dokud se neozve zvuková signalizace
2. Uvolnit spoušť a stisknout znovu
3. Standardní režim „Auto“ je nastaven
4. Uvolněním spouště dojde k ukončení střelby dávkou

Programování 3 / 6 / 9 / 12 dávky

5. Stisknout spoušť a držet, dokud se neozve 1 pípnutí.
6. Spoušť držet dále, dokud se neozvou další zvukové signály (podle nastaveného režimu): 3 ranná dávka - 1 pípnutí, 6 ranná dávka - 2 pípnutí, 9 ranná dávka - 3 pípnutí, 12 ranná dávka - 4 pípnutí
7. Uvolnit spoušť
8. Stisknout spoušť podle požadovaného nastavení: 1x 3 ranná dávka, 2x 6 ranná dávka, 3x 9 ranná dávka, 4x 12 ranná dávka
9. Uvolnit spoušť, stisknout znovu a držet dokud se neozvou 3 pípnutí
10. Uvolnit spoušť - nastavení je uloženo

C) Specifikace

- Pracovní napětí: 7,2 - 11,1 V
- Maximální proud: 65 A
- Pracovní teplota: -10 °C až 70 °C
- Vhodné pro baterie: NiMH 7-10 článků, Li-Po 2-3 články
- Upozornění nízkého napětí: 6,6 V a 9,9 V

Dovozce: ArmaPro s.r.o. IČ 02747758 www.airsoftpro.cz
Bartoňova 925, 530 12 Pardubice



BURST operation manual

A) Connection

1. Connect the device with the gun
2. Connect the device with the battery

B) Operation

3. Switch the [Safe / Semi / Auto] selector on the gun to "Auto"
4. Pull the trigger to fire (default setting = 3 rounds)
5. Release the trigger when shots completed

Auto

11. Pull trigger to fire
12. Keep holding trigger until a „beep“ is heard
13. Release trigger and pull it again
14. „Auto“ mode is activated
15. Release trigger to stop „Auto“ mode

Programming 3 / 6 / 9 / 12 rounds

1. Pull the trigger and hold until 1 beep sounds.
2. Continue to hold the trigger until the next beeps sound (depending on the set mode):
3 rounds - 1 beep, 6 rounds - 2 beeps, 9 rounds - 3 beeps, 12 rounds - 4 beeps
3. Release the trigger
4. Pull the trigger according to the desired setting: 1x 3 rounds, 2x 6 rounds, 3x 9 rounds, 4x 12 rounds
5. Release the trigger, pull again and hold until 3 beeps sound
6. Release trigger - settings are saved

C) Specification

- Operating voltage: 7,2 - 11,1 V
- Maximum continuous current: 65 A
- Operating temperature: -10 °C up to 70 °C
- Suitable for batteries: NiMH 7-10 cells, Li-Po 2-3 cells
- Low battery detection: 6,6 V and 9,9 V

Importer: ArmaPro s.r.o. IČ 02747758 www.airsoftpro.cz
Bartoňova 925, 530 12 Pardubice