

## CZ Návod k použití nabíječky baterií Solight DN25



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

### Parametry:

- pro baterie: 4 x AAA, AA Ni-MH
- 4 nezávislé nabíjecí okruhy
- nabíjecí proud na jeden okruh:  
max. 450mA pro AA, 200mA pro AAA
- řídicí mikroprocesor, minus Delta-U detekce, detekce špičkového napětí
- časovač automatického vypnutí: 6,5 hodin
- detekce poškozených, nenabíjecích a špatně vložených baterií
- ochrana proti zkratům
- napájení: AC 100 – 240V, 50Hz

Velikost baterií	Ni-MH	Doba nabíjení
AA	2300mAh	5 hodin
	2500mAh	6 hodin
AAA	900mAh	5 hodin

\* Nabíjecí časy se mohou lišit v závislosti na značce, kapacitě a stavu nabíjených baterií.

### Návod k obsluze:

Díky nezávislým okruhům lze nabíjet libovolný počet od 1 do 4 (AA/AAA Ni-MH) baterií a lze libovolně kombinovat AA baterie s AAA bateriemi. Vložte baterie do nabíječky a dbejte přitom vyznačené polarizace. Zapojte nabíječku do síťové zásuvky. V tomto okamžiku se spustí ochranný systém nabíječky, tj. detekce nenabíjecích, poškozených nebo špatně vložených baterií. Výsledky detekce se dozvíte na displeji do 30s. V některých případech může detekce trvat i déle, v závislosti na počtu nestandardních baterií.

Displej přehledně zobrazí výsledky pomocí ikon. Počet rozsvícených symbolů baterií značí počet vložených baterií. Jednotlivé články v každém symbolu baterie na displeji značí nabití po 25%.



Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

**Obrázek 1:** Je-li všechno v pořádku, na displeji se rozsvítí symboly baterií a nápis „CHARGE“, který indikuje probíhající nabíjení. Symboly baterií indikují stav nabití každé zvlášť, poslední článek bliká.

**Obrázek 2:** Je-li vložena nenabíjecí nebo poškozená baterie, displej nejdříve ukazuje nabíjení, ale cca do 30s se rozsvítí nápis „BAD“ a blikající symbol plné baterie. Nabíjení ostatních článků probíhá, nápis „CHARGE“ však nesvítí. Po vyjmutí vadné baterie se nápis „CHARGE“ opět rozsvítí.

Je-li špatně vložená nabíjecí baterie, nabíjení se nespustí a příslušný obrázek se na displeji nezobrazí vůbec. Symboly ostatních baterií opět indikují stav nabití každé zvlášť, poslední článek bliká.

**Obrázek 3:** Jsou-li baterie plně nabitý, rozsvítí se nápis „READY“ a symboly baterií na displeji nepřerušovaně svítí se všemi čtyřmi články.

Nabíječka je vybavena funkcí minus Delta-U detekce, která průběžně zjišťuje stav nabití baterií. Jsou-li baterie nabité, přepne se do udržovacího režimu, aby se baterie zbytečně nepřebíjely. Po 6,5 hodinách se aktivuje bezpečnostní časovač, který celý proces nabíjení, vč. udržovacího režimu vypne.

**I přestože je nabíječka vybavena funkcí detekce nenabíjecích a poškozených baterií, dbejte prevence, aby se do nabíječky pokud možno nedostaly.**

## **Varování**

1. Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
2. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah přístroje.