


AEP MOSFET



Omezení: pružina M160 (proud 25A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEP pistoli. Nikdy nepoužívejte traťopájku!

www.jefftron.cz



Postup zapojení zařízení do pistole

- 1) Černý vodič zapájejte na mínus motor - je na levé straně AEP.
- 2) Červený vodič zapájejte na plus motor - je na pravé straně AEP.
- 3) Modré vodiče jednotlivě zapájejte na oba spoušťové kontakty.
- 4) Umístěte mosfet s konektorem do prostoru po původní baterii.

Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie.

Doporučená lipol baterie: Turnigy Nano-Tech Plus 300mAh 2S 70C

