

# THERMAREST®

Matrace pro sport, kempink a turistiku

## **OPRAVNÁ SADA PERMANENT HOME REPAIR KIT**

### **Obsah balení:**

tuba s lepidlem SeamGrip  
4x různobarevné pevné samolepící záplaty  
2x transparentní pružné samolepící záplaty  
špachtle  
2x lihový tampón

### **Návod k použití:**

#### **Jak nalézt prasklinu**

Drobná poškození a propíchnutí najdete tak, že matraci nafouknete co nejvíce. Potom ji přehnete napůl, tím zvýšíte tlak vzduchu a karimatku ponoříte do vody nebo na povrch naneseíte mýdlovou vodu. Z poškozeného místa budou unikat bublinky. Místo poškození si označíte.

#### **Oprava drobných poškození a propíchnutí:**

Matraci vypustíte a ponecháte otevřený ventil. Do poškozeného místa vtírejte kapku lepidla SeamGrip dokud neztmavne. Lepidlo nechte zavadnout, dokud nebude místo na omak suché. Pro překrytí je možno použít transparentní samolepící záplatu. Matraci nechte v klidu po dobu cca. 8 hodin.

#### **Oprava velkých poškození pomocí opravné sady:**

1.

Pomocí postupu uvedeného výše najdete poškozené místo, očistíte ho vlhkým hadříkem – případnou mastnotu se pokuste co nejvíce vyčistit lihovým tampónem. Povolte ventil karimatky a nechte ji vyfouknout. Očištěné poškozené místo namočte čistou vodou. Vodu vetřete do vláken, až poškozené místo ztmavne. Přebytečnou vodu otřete.

2.

Přímo do oblasti poškozeného místa naneste lepidlo SeamGrip. Je nutné pokrýt oblast přibližně o průměru 15 mm. Lepidlo vetřete do tkaniny pomocí špachtle, která je součástí sady.

3.

Ze sady pro opravu vyberte vhodnou záplatu. Na opravy větších poškození použijte samolepící záplaty většího průměru. Odstraňte krycí papír chránící samolepící vrstvu a střed záplaty umístěte na střed poškozeného místa. Pevně záplatu přimáčkněte a co nejlépe uhladte, aby záplata co nejlépe přiléhala.

4.

Ventil matrace Therm-A-Rest musí být stále otevřený!

5.

Vlhké a mrazivé podmínky

Permanentní opravu lze provést, i pokud je matrace vlhká, případně když je okolní teplota pod nulou.

Postupujte podle výše uvedeného návodu na opravy, jen je třeba z místa, které budete opravovat, důkladně odstranit vlhkost a námrazu.

**Standardní doba schnutí lepidla je cca. 8 hodin. Poté stejným postupem jako při hledání poškození překontrolujte těsnost karimatky.**

#### **Postup opravy při poškození ventilu karimatky:**

Náhradní ventil seženete u nejbližšího prodejce výrobků Therm-A-Rest. Při výměně ventilu postupujte následovně:

Poškozený ventil vyjměte / vykývejte z matrace kleštěmi. Kolem profilovaného konce náhradního ventilu naneste jemnou kapku lepidla SeamGrip. Pozor, abyste nezanесли otvor ventilu lepidlem.

Ventil vložte do matrace.

V případě větších poškození, nebo pokud nejste schopni opravu provést sami, kontaktujte výhradního dovozce pro ČR a SR:

VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika Tel: +420 777 744 182 E-mail: [info@vertone.cz](mailto:info@vertone.cz)



### **POZOR! Lepidlo SeamGrip je:**

R(11) Prudce hořlavé. (S16) Chraňte před otevřeným ohněm. Nekuřte. (S33) Chraňte před statickým výbojem. (S51) Používejte výhradně ve větraných prostorách. (R42) Vdechování je škodlivé. (S24/25) Chraňte pokožku a oči před zasažením. (S26) V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. (S28) Při zasažení pokožky místo okamžitě opláchněte lihem či ředidlem, poté mýdlem a vodou. (S2) Chraňte z dosahu dětí. (S29) Nevypouštějte do kanalizace.

**Pozor:** obsahuje Xylem a methyldifenyl diisokanát.  
SeamGrip je registrovaná ochranná známka společnosti McNett Corporation.